

## Tillbehör till Worcester kulventiler

### Låsbart handtag i syrafaststål

Dessa handtag är standard för A44 DN8-50.


Fagerbergs artikelnummer:

11038200020 (Passar A44/A54 DN8-20)

11038200025 (Passar A44/A54 DN25)

11038200032 (Passar A44/A54 DN32)

11038200050 (Passar A44 DN40-50)



### Spindelförlängning för låshandtag A44/F54 SS

(Passar det låsbara handtaget ovan)

Fagerbergs artikelnummer:

11038255020 (Passar A44 DN8-20), ca 10 cm hög

11038255025 (Passar A44 DN25), ca 10 cm hög

11038255032 (Passar A44 DN32), ca 12 cm hög

11038255050 (Passar A44 DN40-50), ca 12 cm hög

11038256020 (Passar F54 DN8-20), ca 10 cm hög

11038256032 (Passar F54 DN25-32), ca 10 cm hög

11038256050 (Passar F54 DN40-50), ca 12 cm hög



**Handtag förhöjt A44+F54 SS DN8-50 (70mm)**

Fagerbergs artikelnummer:

11038163020 (Passar DN8-20)

11038163032 (Passar DN25-32)

11038163050 (Passar DN40-50)



**Fjäderreturhandtag A44 SS DN8-25.**

Fagerbergs artikelnummer:

11038699015 (Passar DN8-DN20)



### Låsbart fjäderreturhandtag A44 DN8-50

Fagerbergs artikelnummer:

13490000020 (Passar storlek DN8-20)

13490000025 (Passar storlek DN25)

13490000050 (Passar DN 32-50)

Går även att få för mindre dimensioner.

### Handtag ovalt A44 DN8-50

Fagerbergs artikelnummer

11038268020 (Passar DN8-20)

11038268032 (Passar DN25-32)

11038268050 (Passar DN40-50)



## Montage av gränsläge på handventil, A44. Storlek DN15-50.

Fagerbergs artikelnummer:

Montagesats (puck och gränslägen ingår ej)

14777000015 (Passar DN8-15)

14777000020 (Passar DN20)

14777000025 (Passar DN25)

14777000032 (Passar DN32)

14777000040 (Passar DN40)

14777000050 (Passar DN50)

Montageadapter (en storlek – används vid I-box och puck/IFM-givare)

14739102000 Montagesatsadapter





## Handtag, justerbart och låsbart V44 DN25

Fagerbergs artikelnummer:

11014700015 (Passar till DN8-20)

11014700025 (Passar till DN25-32)

11014700040 (Passar till DN40)

11014700050 (Passar till DN50)



## Förlängda svetsändor (för direkt insvetsning)

A44/A459, DN8-65 – XBH Fagerbergs artikelnummer: 11049050XXX

A44/A459, DN15-80 – XBJ Fagerbergs artikelnummer: 11053050XXX

A44/A459, DN8-150 – XBM Fagerbergs artikelnummer: 11052050XXX, 11052150XXX (DN65-)

(XXX ersätts med storleken på ventilen, t.ex. 065 som i DN65)



## Låsanordning A459/F819 SS

Fagerbergs artikelnummer:

11038200065 (Passar DN65)

11038200080 (Passar DN80)

11038200100 (Passar DN100)

11038200150 (Passar DN150)

## Låsanordning A459 SS

Fagerbergs artikelnummer:  
11039599065 (Passar DN65)  
11039599080 (Passar DN80)  
11039599100 (Passar DN100)  
11039599150 (Passar DN150)



## Handtag, förhöjt och låsbart A459

Fagerbergs artikelnummer:  
11038165065 (Passar DN65), höjd ca 11 cm  
11038165080 (Passar DN80), höjd ca 10 cm  
11038165100 (Passar DN100), höjd ca 10 cm  
11038165150 (Passar DN150), höjd ca 15 cm



## Handtag förhöjt A459

Fagerbergs artikelnummer:

11038168065 - (Passar DN65 + M44/F54 DN65)

11038168080 - (Passar DN80)

## Montage av gränsläge på handventil, A459. Storlek DN65-150

Fagerbergs artikelnummer:

Montagesats (puck och gränsläge ingår ej)

14777000065 - (Passar DN65-80)

14777000100 - (Passar DN100)

14777000150 - (Passar DN150)

Montageadapter (en storlek – används vid I-box och puck/IFM-givare)

14739102000 Montagesatsadapter

Montageskruv

14739100006 – M6x60 (Passar DN65-100)

14739100008 – M8x60 (Passar DN150)



**Förhöjd låsbar ventil med gränslägesbox**  
Speciallösningar finns tillgängliga. Till  
exempel låsbar ventil med förhöjd spindel och  
gränslägesindikering

